

CMOS 相机列表

注：点击驱动名称或软件名称，可以直接下载对应文件。

| 系列 | 型号 | VID&PID | | 驱动 | 软件 |
|--------------|----------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| TCA 系列 | TCA-1.3BWHS | 0547 | E014 | TCA-1.3BWHS driver | Windows: TSView6 或者 TSView7 |
| | TCA-1.3CHS | 0547 | E013 | TCA-1.3CHS driver | |
| | TCA-1.31C | 0547 | 6131 | TCA-1.31C driver | |
| | TCA-2.0C | 04B4 | 2121 | TCA-2.0C driver | |
| | TCA-3.0C | 0547 | 4D33 | TCA-3.0C driver | |
| | TCA-5.0BW | 0547 | 4D35 | TCA-5.0BW driver | |
| | TCA-5.0C | 0547 | 4D35 | TCA-5.0C driver | |
| | TCA-8.0C | 0547 | 4D88 | TCA-8.0C driver | |
| | TCA-9.0C | 0547 | 5911 | TCA-9.0C driver | |
| | TCA-10.0C | 0547 | 92A0 | TCA-10.0C driver | |
| | TCA-10.0N | 0547 | C003 | TCA-10.0N driver | |
| | TCC-1.4CHICE-N | 0547 | 45B1 | TCC-1.4CHICE-N driver | |
| | TCC-1.4HICE | 04B4 | 3002 | TCC-1.4HICE driver | |
| | TCC-1.4HICE-N | 0547 | 45B1 | TCC-1.4HICE-N driver | |
| | TCC-1.4LICE | 04B4 | 3001 | TCC-1.4LICE driver | |
| | TCC-1.4LICE-N | 0547 | 30A3 | TCC-1.4LICE-N driver | |
| | TCC-3.3ICE-N | 0547 | 9310 | TCC-3.3ICE-N driver | |
| | TCC-6.1ICE | 0547 | D610 | TCC-6.1ICE driver | |
| TCC-8.0C | 0547 | A801 | TCC-8.0C driver | | |
| Beta 版 相机 | IS130BW | 0547 | C00B | Beta 版相机驱动 | Windows: ISCapture 3.6.8 |
| | IS130 | 0547 | C008 | | |
| | IS300 | 0547 | C007 | | |
| | IS500 | 0547 | C004 | | |
| | IS1000 | 0547 | C003 | | |
| | IMX122 | 0547 | C00C | | |
| | Discovery C15 | 0547 | C005 | | |
| | Discovery C30 | 0547 | C009 | | |
| | Discovery M15 | 0547 | C00A | | |
| | TCA-5.0BWLE | 0547 | C006 | | |
| | TCC-1.4CHICE | 0547 | D009 | | |
| | TCC-1.4HICE | 0547 | D006 | | |
| | TCC-1.4LICE | 0547 | D004 | | |
| | TCC-5.0 | 0547 | D001 | | |
| TCC-6.1ICE | 0547 | D002 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|------|------|---------|--|
| H 版相机 (CMOS) | ISH130BW | 0547 | A00B | | |
| | | 5453 | A80B | | |
| | ISH130 | 0547 | A008 | | |
| | | 5453 | A808 | | |
| | ISH300 | 0547 | A007 | | |
| | | 5453 | A807 | | |
| | ISH500BW | 0547 | A006 | | |
| | | 5453 | A806 | | |
| | ISH500 | 0547 | A004 | | |
| | | 5453 | A804 | | |
| | ISH1000 | 0547 | A003 | | |
| | | 5453 | A803 | | |
| | Discovery MH15 | 0547 | A00A | | |
| | | 5453 | A00A | | |
| 5453 | | A00B | | | |
| Discovery CH15 | 0547 | A005 | | | |
| | 5453 | A805 | | | |
| Discovery CH30 | 0547 | A009 | | | |
| | 5453 | A809 | | | |
| Digi Retina 16 | 5453 | 2A01 | | | |
| H 版相机 (CCD) | TCH-1.4L | 5453 | 8004 | H 版相机驱动 | |
| | TCH-1.4 | 5453 | 8006 | | |
| | TCH-1.4CL | 5453 | 8804 | | |
| | TCH-1.4C | 5453 | 8809 | | |
| | TCH-1.4ICE | 5453 | 8406 | | |
| | | 0547 | E006 | | |
| | TCH-1.4CICE | 5453 | 8C09 | | |
| | | 0547 | E009 | | |
| | TCH-1.4LICE | 5453 | 8404 | | |
| | | 0547 | E004 | | |
| | TCH-1.4CLICE | 5453 | 8C04 | | |
| | | 0547 | E008 | | |
| | TCH-5.0ICE | 5453 | 8C01 | | |
| | | 0547 | E001 | | |
| | TCH-6.1ICE | 0547 | E002 | | |
| | H-674ICE | 0547 | E00A | | |
| | H-687ICE | 0547 | E00B | | |
| | H-674CICE | 0547 | E80A | | |
| | H-694ICE | 0547 | E00C | | |
| | H-694CICE | 0547 | E80C | | |
| H-694C | 5453 | 8C0C | | | |
| H-674ICE | 5453 | 840A | | | |
| H-694ICE | 5453 | 840C | | | |

Windows:

[Tcapture 4.3](#)
[Tcapture 5.1.1](#)

Mac:

[ISListen](#)

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|------|------|-------------------------------|---|
| TrueChrome 系列 | TrueChrome II/IIS | | | 免驱相机 | Windows: Tcapture |
| | TrueChrome AF/Meterics, HD Lite | | | | Mac: ISListen |
| | TrueChrome 4K Pro | | | | Windows: Tcapture/Mosaic 2 |
| MIChrome 系列 | TrueChrome AF/Meterics, HD Lite | | | 免驱相机 | Mac: ISListen/Mosaic2 |
| | TrueChrome 4K Pro | | | | Windows: Mosaic2 |
| | TrueChrome 4K Pro | | | | MAC: Mosaic 2 |
| GT 系列 | GT2.0, GT5.0, GT12 | | | 免驱相机 | Windows: Mosaic2 |
| MIChrome 系列 | MIChrome 5 Pro | 5453 | EC07 | V1.4.0.4 版本驱动 | MAC: Mosaic 2 |
| | MIChrome 6 | 5453 | EC09 | | |
| | MIChrome 16 | 5453 | EC0E | | |
| | MIChrome 20 | 5453 | EC0B | | |
| | MIChrome 5BW | 5453 | E407 | | |
| | MIChrome 3BW | 5453 | E40A | | |
| | MIChrome 6BW | 5453 | E409 | | |
| FL 系列 | FL-20 | 5453 | EC0D | V1.4.0.4 版本驱动 | Windows: Mosaic2 |
| | FL-20BW | 5453 | E40D | | MAC: Mosaic 2 |

相机 PID&VID 查看方式

旧款相机，无法确认型号的，可以通过查看 VID&PID 确认型号。

- 1) 打开电脑设备管理器，并且找到相机；
- 2) 右键选择属性；



- 3) 打开“详细信息”，属性选择“硬件 ID”，可查看到相机 VID&PID 信息，如下图所示；



注意

如果下载了对应的驱动和软件，相机依然无法正常工作，请联系售后技术支持人员 (TEL: 400-075-8880, Email: service@tucsen.com)，并附上相机的 SN 和 VID&PID 信息。